

BEDIENUNGSANLEITUNG

Werfen Sie die Münzen oder Waschmünzen in den Münzschlitz ein oder legen Sie den Magnetschlüssel in den Eingang für den Magnetschlüssel ein oder verwenden Sie die App READY2WASH.

Je nach der Programmauswahl nehmen Sie die Druckpistole oder die Schneekanone mit Aktivschaum oder die Bürste mit Shampoo heraus. Greifen Sie die Druckschläuche mit beiden Händen und halten Sie den Abstand zwischen der Düse und der Karosserie von 30 cm.

VORSICHT: Vor der Verwendung des Programms 4. Waschen mit Bürste wählen Sie das Programm 3. Hauptwaschvorgang zum Entfernen von groben Verschmutzungen aus. Spülen Sie die Bürste gründlich im Ständerbehälter durch. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass der Fahrzeuglack zerkratzt wird.

Auf dem Touch-Display wählen Sie das gewünschte Programm aus.

Folgen Sie die Reihenfolge von einzelnen Programmen.




Wenn Sie mit dem Waschen fertig sind, legen Sie das Waschgerät zurück in den Ständer.

HINWEIS:


Verbot der Gefährdung von Menschen und Tieren mit dem Wasserstrahl. / Motor abstellen. / VORSICHT rutschige Oberfläche. / Verwendung der Anlage auf eigenes Risiko. / Das laufende Programm kann nicht angehalten werden. / Waschen des Motors und Ölwechsel am Fahrzeug ist verboten. / Seien Sie vorsichtig bei geringerer Lackqualität – hoher Druck. / Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Chemikalien. / Verwenden Sie zum Waschen des Fahrzeugs keinen eigenen Schwamm. / Halten Sie die Waschstation sauber.

DANKE FÜR IHR VERSTÄNDNIS
TEAM AS SUPERWASH

WWW.AS-SUPERWASH.CZ



KLICKEN UND WASCHEN

1. Öffnen Sie die App
2. Drücken Sie , um Waschmünzen zu kaufen, oder scannen Sie QR-Code vom Gutschein
3. Wählen Sie eine Waschbox und genießen Sie das Waschen

1. VORWÄSCHE (INSEKTEN + RÄDER)

Anwendung von Chemikalien zum Entfernen von Insekten und anderen Verschmutzungen – nur auf verschmutzte Bereiche und Räder auftragen. Verwenden Sie die Pistole mit einem geraden Schlauch. Düsenabstand 10 – 30 cm.

2. AKTIVSCHAUM

Beim Auftragen bedeckt der Aktivschaum das gesamte Fahrzeug mit einer dicken Schaumschicht, die an der Oberfläche haftet und durch die Einwirkungen der Wirkstoffe Schmutz und grobe Verschmutzungen freisetzt. Düsenabstand 20 – 80 cm.

3. HAUPTWÄSCHE - DUAL

Hochdruckwäsche mit heißem Wasser mit Mikropulver und Shampoo. Verwenden Sie die Pistole mit einem geraden Schlauch. Düsenabstand 10 – 30 cm.

4. BÜRSTE MIT SCHAMPOO

Waschen mit Bürste und Shampoo. Verwenden Sie die Bürste.

5. SPÜLEN

Erweichtes Wasser zum Entfernen von Pulver, Schaum und der restlichen Verschmutzungen. Verwenden Sie die Pistole mit einem geraden Schlauch. Düsenabstand 30 cm.

6. WACHSEN

Heißes Wasser mit Wachs zur Konservierung des Fahrzeuglacks. Verwenden Sie die Pistole mit einem geraden Schlauch. Düsenabstand 40 cm.

7. SPÜLEN ZUM GLANZ

Schlussspülen mit entmineralisiertem Wasser. Verwenden Sie die Pistole mit einem geraden Schlauch. Düsenabstand 40 cm.

8. ZUSÄTZLICHES UNTERES WASCHEN DES FAHRGESTELLS

Hochdruckwaschen entfernt die Verschmutzungen und Salz in schwer zugänglichen Teilen des Fahrgestells.

Wir empfehlen, das Waschen mit dem Programm Nr. 7 zu beenden.

Waschen Sie das Fahrzeug von oben nach unten und halten Sie die Düse in einem Abstand von ca. 30 cm vom Fahrzeug.